

MADE IN JAPAN

－ 強靱な接合と防水を実現する －
超強力ウレアテープ

多摩防水ウレアテープ

取扱説明書

※ご使用前に必ずご確認ください。

そのまま貼れます!
金属 OK
プラスチック OK
塩ビ OK

ネット販売開始しました!



【準備】

使用前に施工面(下地)の埃・水分・油分を綺麗に取り除いて下さい。
(上記の作業が不十分な場合は接着力が不足し、剥がれる原因となります。)

【施工手順】

- ① 施工面の長さ巾を計測してください。
- ② 多摩防水ウレアテープを必要なサイズにカッターまたはハサミで切ります。
- ③ 剥離紙を剥いて貼ってください。
貼り付け後には転圧ローラー等の工具等を使って圧着してください。
※加圧することでより接着力が増します。

職人Point

下地に合わせて接着前に、
下地専用のプライマー処理を
することで、より高い接着性能を
発揮します!

※詳しくは施工要領書にて。



【施工上の注意】

- ① 多摩防水ウレアテープの完全接着力を発揮するまでは24時間程度、かかります。
一昼夜は強い力を加えないでください。
- ② 5℃以下の施工環境では、接着出来ない場合がございます。
- ③ 被着体の状況・種類によっては、被着体専用のプライマー塗布が必要になります。
(必要に応じ、ご相談ください)
- ④ 幼児・子供の手が届かない所及び、水分に触れない常温で直射日光は避けて保管してください。
- ⑤ 剥離紙は使用直前に剥がして貼ってください。
- ⑥ 食品ではないので、食べないでください。
- ⑦ 1度貼ったものを剥がして再使用はしないでください。(接着力が低下します)
- ⑧ テープ同士を重ね貼りする際は、重ね貼りに、ウレタン系のプライマーをご使用ください。

職人Point

シートの端末処理を
ウレタン系シーリング材で目止めし、
テープ全体をウレタン系トップコートで
保護すると防水機能が長持ちします!

※詳しくは施工要領書にて。



YouTubeで紹介動画公開中!

 多摩防水技研株式会社

TEL: 042-686-1672 / FAX: 042-686-1673